

STOP WATCH 商品取扱説明書

Ynac Co.,Ltd.

no.LS14B001

ご使用方法



- 機能 ●時計 ●アラーム
- カレンダー ●チャイム（毎正時時報）
- 1/100ストップウォッチ
(スプリット.デュアルタイム計測機能)

■表示の切り替え方法

①ボタンを押すと、時刻表示-->ストップウォッチ
-->アラーム時刻の設定-->時刻の設定-->時刻表示
の順で表示が切り替わります。

■時刻・日付・曜日の合わせ方

- 1.時刻表示のときに①ボタンを3回押して、時刻合わせモードにしてください。（秒表示が点滅します。この時②ボタンを押すと秒表示が00秒にリセットすることができます。）
- 2.②ボタンを押すと分表示が点滅するので、③ボタンを押して分を合わせます。
次に、②ボタンを押すと時表示が点滅するので、同じく③ボタンを押して時を合わせます。④ボタンを押し続けると12時間表示/24時間表示が選べます。（12時間表示の場合は“A”または“P”が表示され24時間表示の場合は“H”が右側に表示されます。）
- 3.②ボタンを押すと日付表示が点滅するので、③ボタンを押して日を合わせ、もう一度②ボタンを押すと月表示が点滅するので、④ボタンを押して月を合わせます。
- 4.⑤ボタンを押すと曜日表示が点滅するので、⑥ボタンを押して曜日を合わせます。
- 5.最後に⑦ボタンを押すと時刻表示に戻ります。

■アラーム時刻の合わせ方

- 1.時刻表示のときに①ボタンを2回押して、アラーム時刻合わせモードにしてください。時表示が点滅するので②ボタンを押して時を合わせます。
- 2.③ボタンを押すと分表示が点滅するので、④ボタンを押して分を合わせます。
- 3.最後に⑤ボタンを押すとアラーム時刻設定が完了し時刻表示に戻ります。

*アラームのON/OFF切り替えは、時計表示のとき⑧ボタンと⑨ボタンを同時に押してください。（アラームONのときには表示ディスプレー右上に“”マークが表示されます。）

■アラーム設定時刻の表示方法

- 1.時刻表示のときに⑩ボタンを押すと、押している間だけアラーム設定時刻が表示されます。

■アラームの止め方

- 1.アラームが鳴っているとき⑪ボタンを押すとアラームが止まります。（アラームは最大59秒鳴ります。）
- 2.アラームが鳴っているとき⑫ボタンを押すとスヌーズ機能がはたらき一時的にアラームが止まりますが、5分後に再度アラームが鳴ります。（再度、鳴っているときに⑫ボタンを押すと繰り返し5分後にアラームが鳴ります。）
- *完全にアラームを止めるには、アラームが鳴っているときに⑪ボタンを押してください。

■カレンダーの表示方法

- 1.時刻表示のときに⑬ボタンを押すと、押している間だけ日付が表示されます。

■ストップウォッチの操作方法

- 1.時刻表示のときに⑭ボタンを1回押して、ストップウォッチモードにしてください。
- 2.⑮ボタンを押すとカウントが始まります。
(最初の30分間は1/100秒、以降は1秒単位でカウント)
- 3.もう一度⑮ボタンを押すとカウントが止まります。
- 4.⑯ボタンを押すとリセットされます。

■スプリットタイムの計測方法

- (途中の経過タイムを知りたいとき)
- 1.ストップウォッチモードのときに⑰ボタンを押すとカウントが始めます。
 - 2.⑱ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
 - 3.もう一度⑲ボタンを押すと再スタートします。
(最初のスタートからのカウントは継続しています。)
 - 4.⑳ボタンを押すとカウントが止まります。
 - 5.㉑ボタンを押すとリセットされます。

■デュアルタイムの計測方法

- (2人のそれぞれのタイムを知りたいとき)
- 1.ストップウォッチモードのときに⑳ボタンを押すとカウントが始めます。
 - 2.⑱ボタンを押すと1人目のタイムでストップします。
 - 3.次に㉑ボタンを押すと2人目のタイムでストップします。
*ただし、表示タイムは1人目のままです。
 - 4.⑰ボタンを押すと2人目のタイムが表示されます。
 - 5.再度㉑ボタンを押すとリセットされます。

■毎正時時報について

- 1.時刻表示のときに⑳ボタンを押すと、アラーム設定時刻が表示されますが、同時にすべての曜日が表示された場合は時報が設定されていますので、毎正時にピッと時報が鳴ります。
- 2.解除する場合は⑱ボタンを押しながら⑰ボタンを押してください。（すべての曜日表示が消えます。）
- 3.再び設定したい場合はもう一度⑳ボタンを押しながら⑰ボタンを押してください。
(すべての曜日が表示されます。)